



WBNet hereby declares that the radio equipment of type Ledtastic ZIGBEE-SENSOR-SZR07 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be obtained from the URL below.

WBNet verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Ledtastic ZIGBEE-SENSOR-SZR07 aan de Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen via onderstaande url.



www.ledtastic.eu

Imported by WBNet
5331RK 17, NL



ZIGBEE-SENSOR-SZR07

Zigbee Human Presence Sensor



Manual
Handleiding

Specifications

Specificaties

Wireless protocol:	Zigbee 3.0
<small>Draadloos protocol:</small>	
Radio frequency:	2.405-2.480 GHz
<small>Radiofrequentie:</small>	
Maximum radio power:	10 dBm
<small>Maximaal radiovermogen:</small>	
Radar frequency:	24 GHz (mmWave)
<small>Radarfrequentie:</small>	
Power supply:	USB Type-C (5 V)
<small>Voeding:</small>	
Detectable distance:	≤6 m
<small>Detecteerbare afstand:</small>	
Detectable angle:	120°
<small>Detecteerbare hoek:</small>	
Operating temperature:	-10 °C - 50 °C
<small>Werktemperatuur:</small>	
Operating humidity:	0 - 95%
<small>Werkluchtvochtigheid:</small>	
Dimensions:	60x60x15 mm
<small>Afmetingen:</small>	
IP code:	IP20
<small>IP-code:</small>	

Installation

Installatie

1. Connect the USB cable for the power supply.

1. Sluit de USB-kabel voor de voeding aan.

2. Press the reset button for 5 seconds.

The indicator light will then blink.

2. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt. Het indicatielampje gaat dan knipperen.

3. Pair the sensor to your Zigbee coordinator.

3. Koppel de sensor met uw Zigbee-coördinator.

4. Mount the sensor at the desired place using double sided tape.

4. Bevestig de sensor op de gewenste plek met dubbelzijdige tape.

Warnings

Waarschuwingen

1. Keep the device out of reach for children.

1. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

2. Do not put the device in water.

2. Plaats het apparaat niet in water.

3. Do not disassemble, repair or modify the device.

3. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer het niet en pas het niet aan.